

Ohřívač benzínový MFH - stříbrný

Obchod: Armik.cz

E-mail: info@netnakup.cz

Telefon: +420 720 278 200

Odkaz: <https://armik.cz/ohrivac-benzinovy-mfh-stribrny/>



Kód zboží: 24703

Značka: MFH

Popis:

Benzínový ohřívaček od německé značky MFH. Stříbrný, s olivovým sametovým pouzdem.

Pracuje na principu spalování výparů benzínu. Uložen v bavlněném pytlíku, možno vložit do kapes, poskytuje až 12 hodin tepla.

Návod k použití:

1. Sejměte vrchní víčko.
2. Sejměte hořlavou síťku, potom uchopte ohřívaček za kovové pouzdro. Nikdy ne za samotný hořák.
3. Nyní naplňte ohřívač benzínem do zapalovače. Pomalu ho lijte přímo na vat, kterou je vyplněno celé tělo ohřívače. Dbejte na to, aby benzín neprotekl. Poté otočte ohřívač a nechte krátce odkapat přebytečný benzín. Otřete dosucha hrdlo ohřívače.
4. Nasaďte mřížku nazpět.
5. K mřížce přiložte zapálenou zápalku (zapalovač). Ta se zapálí. Nevydává však žádný plamen, pouze se nažhaví. Nechte ji proto alespoň 5-10 sekund, aby se celá rozzhavía. Pak ji zakryjte kovovým víčkem ohřívače.
6. Nakonec vložte ohřívač do textilního sáčku.

Upozornění: Benzínová náplň vystačí zhruba na 10-12 hodin ohřívání. Provoz ohřívače je možné přerušit a to tak, že sejmete mřížku. Tu odložte nejlépe do popelníku a nechte ji vychladnout. Používejte pouze benzín do zapalovačů nebo čistý benzín. Žádný jiný hořlavý materiál, jako obyčejný benzín, petrolej a pod. nedoporučujeme. Mřížka ohřívače musí zůstat stále suchá. A nikdy nesmí být polita benzínem. Při přelití se mřížka vznítí a vzniknou plameny, které mohou být příčinou požáru. Pro nejlepší používání je dobré mít ohřívaček stále uschován v textilním obalu, i když je v provozu.

Hlava ohřívačku je spotřební materiál a lze ji dokoupit zvlášť:

- [Hlava \(mřížka\) náhradní k benzínovému ohřívačku - stříbrná.](#)

Parametry:

- Rozměry (cm): 9,5 x 6 x 2
- Výška (cm): 9,5
- Šířka (cm): 6

- Hloubka (cm): 2
 - Typ kapesního ohřívače: benzínové
-

Fotky:

